IMPORTANT MANUAL **Do Not Throw Away**

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

XT195H42LT

LAWN TRACTOR

WARNING:
Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

426506 02.03.09 SR/AP

Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - **“XT195H42LT (96042007201)”**
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3
ELECTRICAL 4-5
CHASSIS 6-7
DRIVE 8-9
ENGINE 10-11
STEERING 12
SEAT 13
MOWER DECK 14-15
DECALS 16
MOWER LIFT 17
WARRANTY ..... BACK COVER

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72

SCHEMATIC

SCH11



NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT "MAKE"
OFF	M+G+A1
RUN/OVERRIDE	B+A1
RUN	B+A1 L+A2
START	B + S + A1



CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)



DASH HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72

ELECTRICAL



TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light #1156
25	**412894**	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Console ROS
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
CHASSIS



TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	**412282**	Drawbar Lower
5	197783X428	Dash
14	183393X505	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	**183395X505**	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X505	Fender
58	**412280**	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 ROS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	**17000512**	Screw 5/16-18 x3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
217	**409167**	Rod Pivot Chassis
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
DRIVE



TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transaxle, Hydro Gear T2 **AABC-1X1A-1GX1** (Internal Parts Not Available)
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	130564	Knob Deluxe
29	**423239**	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	125907X	V-Belt, Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193220X428	Console
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
80	408393	Strap Torque
99	408418	Rod Spring Bypass
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 unc
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
121	175611	Bracket Strap Torque
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Retainer Spring 1"
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	105709X	Spring, Return, Clutch
162	408784	Adapter Transaxle
165	196212	Bushing
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	413430	Keeper Belt Centerspan
174	197289	Nut Push
175	408539	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
183	156972	Spacer Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	**72110622**	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	405296	Washer Serrated
279	**424155**	Link Shift

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
ENGINE



OPTIONAL EQUIPMENT

Spark Arrester

engine-bs-1cyl-tex_4

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	197725	Cap Asm
20	176636X428	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4 - 20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
STEERING



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	**414803x428**	Wheel, Steering
2	184706	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408220	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	198375X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	**414854x428**	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Washer Lock 5/16
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	188967	WasherHardened.793x1.637x.060

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
71	196075	Shaft Ext. Steering
72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72

SEAT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide
41	198200	Spring Latch
43	74760612	Bolt 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
MOWER DECK



42_D_man-tex_LT_30_r1

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495	Mower Housing
6	195186	Arm Suspension
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf
- -	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
- -	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
19	196539	Bolt, Shoulder
20	159770	Baffle, Vortex
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	192557	Bracket, Deflector
24	105304X	Cap, Sleeve
25	197026	Spring, Torsion, Deflector
26	110452X	Nut, Push
27	193108X428	Shield, Deflector
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd
31	187690	Washer, Spacer
32	197473	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Toplock, Flanged
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	197379	Pulley, Idler 4.50 RAW
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
42	198410	Spring Torsion Brake
43	197256	Spring Torsion Retainer
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	197250	Bracket Clutch Cable
55	197249	Arm, Idler
56	199092	Spacer, Retainer
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
60	197261	Arm Brake Mower
62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
63	199477	Arm Brake Mower
64	199790	Linkage Brake
67	198398X428	Handle, Clutch Cable
68	197253	V-Belt
69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
70	198332	Clutch Asm. Manual
113	17000510	Screw 5/16-18
116	4898H	Bolt
117	188606	Wheel Gauge
118	73930600	Nut Lock 3/8-16 unc
119	19121414	Washer 3/8-7/8 x 14 Ga.
122	197258	Keeper Belt Eng. LH
123	197259	Keeper Belt Eng. RH
144	199204	Keeper Belt
145	193197	Pulley Idler Primary
147	401971	Spring Return
152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	195161	Stud Fastener
189	73900500	Nut Lock Hex Flange
192	197260	Bracket Brake Stand LH
195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
241	**152927**	Screw
242	**415598**	Washout Port
- -	**416405**	coupling Quick Connect
- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	199608	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72

DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	411658	Decal Fender Warning
2	408834	Decal Engine H.P.
3	197540	Decal Hood LH
4	419770	Decal Side Panel
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	411629	Decal Replacement Parts
8	**419777**	Decal LWRDASH
9	196674	Decal Fender
11	**427141**	Decal Ins Strg Whl

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	197538	Decal Hood RH
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
- -	193226X428	Pad Footrest LH
- -	193227X428	Pad Footrest RH
- -	166960	Decal Bypass
- -	**427159**	Manual Operator's E&F
- -	**426506**	Manual Parts

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106732X624	Rim Asm 6" Front
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel nly)
8	106108X624	Rim Asm 8" Rear
9	**420531**	Tire R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	104757X428	Cap Axle
- -	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H42LT (96042007201), PRODUCT NO. 960 42 00-72

MOWER LIFT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	195223	Ensemble de l'arbe
3	195231	Levier de l'ensemble C.D.
7	196492X428	Poignée
10	196314	Ressort de torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Bondir Assis d'Ascenseurt
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	195181	Tige d'arrière de Tondeuse à gazon de Susp d'Ascenseur
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Tige de Tondeuse de Suspension
100	73930600	Écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie avertissement d'aile
2	408834	Décalcomanie du motour C.V.
3	197540	Décalcomanie du capot
4	419770	Décalcomanie du panneau latéral
6	170563	Décalcomanie d'avertissement
7	411629	Décalcomanie de pièces de rechange
8	**419777**	Décalcomanie de LWRDASH
9	196674	Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11	**427141**	Décalcomanie de insert
14	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
16	197538	Dècalcomanie du capot
20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	166960	Décalcomanie
- -	193226X428	Coussin d'repose-pied C.G.
- -	193227X428	Coussin d'repose-pied C.D.
- -	**427159**	Manuel du propriétaire (anglais/ français)
- -	**426506**	Manuel de pièces

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X624	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver
- -	420531	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Chapeau de l'essieu
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495	Boîtier de tondeuse
6	195186	Bras de suspension
7	416358	Vis #10 x .750 BOS Fil
8	193003	Ensemble du Boulon/Rondelle 7/16-20 unf
- -	139775	La lame, 42" Paillent la Prime (Pour mieux l'usure quand paille)
11	138971	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour retient ou décharge)
- -	134149	La lame, 42" Paillent Standard (Pour paille des tondeuses à gazon seulement)
13	192872	Ensemble de l'arbe
14	187281	Carter du mandrin
15	110485X	Roulement à billes du Mandrin
19	196539	Boulon à épaulement
20	159770	Chicane
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 unc
23	192557	Support du déflecteur
24	105304X	Chapeau de manchon
25	197026	Ressort de torsion
26	110452X	Frein ecron
27	193108X428	Déflecteur de décharge
29	131491	Tige à charnière
30	173984	Vis à filets lamines
31	187690	Entretoise
32	197473	Poulie du Mandrin
33	400234	Écrou
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	197379	Poulie de tension, 4.50 RAW
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
38	199189	Guide-courroie du Mandrin C.G.
40	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
42	198410	Bondir le Frein de Torsion
43	197256	Bondir la Torsion de retenue
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
47	197250	Support du câble d'embrayeage
55	197249	Bras du galet-tendeur
56	199092	Entretoise
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1
59	141043	Protecteur
60	197261	Levier de frein
62	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
63	199477	Levier de frein
64	199790	Raccord
67	198398X428	Guidon du câble d'embrayeage
68	197253	Courroie trapézoïdale
69	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
70	198332	Ensemble du embrayage
113	17000510	Vis 5/16-18
116	4898H	Boulon
117	188606	Support de roue
118	73930600	Écrou frein 3/8-16 unc
119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
122	197258	Guide-courroie du Moteur C.G.
123	197259	Guide-courroie du Moteur C.D.
144	199204	Guide-courroie
145	193197	Poulie de tension principal
147	401971	Ressort de rappel
152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage
188	195161	Attache
189	73900500	Écrou frein
192	197260	Support C.G.
195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
241	**152927**	Vis
242	**415598**	Raccord de lavage
- - -	**416405**	Connecter d'accouplement du rapide
- - -	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
- - -	199608	La Tondeuse à gazon de remplacement, Compléter

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
CARTER DE TONDEUSE



42_D_man-tex_LT_30_r1

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
ENSEMBLE DU SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Chaise
2	180166	Support le Pare-chocs de Pivot
3	140675	Sangler, le Pare-chocs ensemble
6	73800600	Écrou frein 3/8-16 unc
7	124181X	Ressort du siège
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	196977	Bac du siège
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
40	197661	Contrôler la Chute
41	198200	Bondir le Loquet
43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
ENSEMBLE DE LA DIRECTION



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**414803X428**	Volant de direction
2	184706	Ensemble d'essieu devant
4	403087	Ensemble de fuseau, C.G.
5	403088	Ensemble de fuseau, C.D.
6	6266H	Palier
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Bague #T5304-75
9	121232X	Capuchon de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle frein 3/8
15	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24 unf
16	408220	Arbre de Direction
19	194729	Plaquer de Direction
20	198375X428	Botte de Direction
21	186737	Adaptateur du Volant de direction
22	194845	Bagne
26	**414854X428**	Insertion du Volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle frein 5/16
35	194732	Secteur denté
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
54	74760636	Boulon H HS 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Essieu d'entretoise
57	407465	Support d'arrêt supérieur
58	194747	Boulon à épaulement
59	194748	Rondelle butée
60	73971000	Écrou frein 5/8-11
61	194740	Barre de direction, C.G.
62	194741	Barre de direction, C.D.
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Ressort de retenue
65	194734	Moise du essieu devant
66	71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67	194737	Douille du essieu devant
68	73900700	Écrou frein 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support
71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
78	57079	Rondelle Pousser .515 x .750 x .033

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Moteur B&S Model No. 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Guide-courroie du moteur
12	401985	Poulie du moteur
15	407545	Réservoir d'essence 1.50
18	197725	Ensemble du chapeau
20	176636X428	Commande des gaz
21	416358	Vis #10 x 0.750
28	401137	Conduite d'essence
29	137180	Jeu du Pare-étincelles
37	123487X	Bride de serrage du tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
69	165291	Garniture
79	192334	Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75
81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon H 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4 - 20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
MOTEUR



engine-bs-1cyl-tex_4

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transaxle, Hydro Gear **T2-AABC-1X1A-1GX1** (Pièces internes non disponibles)
2	123583X	Carré clé
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197296	Ressort du Frein
22	197660	Changement de tige
23	130564	Bouton
29	**423239**	Tige du Frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du Frein de stationnement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R	Couverture du Payer la Pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	Écrou frein 3/8-16
52	194326	Poulie de tension 910" Décalent
56	125907X	Courroie trapézoïdale
64	196200	Ensemble de l'arbre
70	193220X428	Panneau
73	74490544	Boulon H 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Vis 1/4 x 1/2
80	408393	Attache de torsion
99	408418	Ressort de tige
114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
116	73900500	Écrou frein 5/16-18
121	175611	Support du attache de torsion
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Ressort de retenue 1"
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Pince d' arrêtoir
161	105709X	Ressort du Embrayage
162	408784	Adaptateur du transmission
165	196212	Bagne
166	197290	Frein ecron .625
167	405257	Loquet du frein de stationnement
170	413430	Guide de l'écartement centrale
174	197289	Frein ecron
175	408539	Ensemble de l'arbe
176	196214	Bras d'embrayage
178	197456	Bondir le Changement
183	156972	Entretoise
184	198403X505	Guidon du frein de stationnement
185	**72110622**	Boulon
186	194321	Entretoise
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coudé
190	194318	Guide du Levier coudé
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
221	403187	Ressort de retenue
231	407287	Poulie de tension 1,688" Décalent
232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
233	405296	Rondelle
279	**424155**	Relier le Changement

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
ENTRAÎNMENT



drive-tex_T2_fender_12

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	**412282**	Barre d'attelage, inférieur
5	197783X428	Tableau de bord
14	183393X505	Capot
15	183834X599	Grille de lentille C.G.
18	**183395X505**	Grille
25	183835X599	Grille de lentille C.D.
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414872X505	Aile
58	**412280**	Barre d'attelage, supérieur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750
137	184921	Pare-chocs du Capot
138	193224X428	Entourer le support
150	184322	Conduit du capot
151	407807	Support le Pivot
152	194329	Protéger le Browning/Débris
159	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis H haut-bas 1/4 x 1/2
175	193243	Traverse moyenne
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195228	Douille
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Tableau de bord inférieur
183	74780520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert du Grille
189	**17000512**	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Écrou frein 5/16-18
196	414579	Ensemble du Panneau
207	183833	Grille biseau C.D.
208	183832	Grille biseau C.G.
228	195161	Attache
217	**409167**	Tige
235	406129	Entretoise de l'aile
236	73930500	Écrou frein central 5/16-18
287	17600406	Vis H 1/4-20 x 3/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
CHÂSSIS/ENCEINTES



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais
22	4152J	Ampoule N°1156
25	412894	Câble de batterie de 6 Ja. rouge 14.5
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir
29	401545	Interrupteur
30	193305	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/Chaîne
34	110712X	Interrupteur de lumière
40	401098	Harnais des câbles d'allumage
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	400449	Exploiter le Châssis d'Allumage
79	175242	Prise de courant du phare
87	197802	Inturrupteur de verrouillage du câble d'embrayeage
90	400725	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Modual inverse ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
ÉLECTRIQUE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72
SCHÉMA

SCH11-F



REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"	
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	



Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)



Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "**XT195H42LT** (**96042007201**)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3
ELECTRIQUE 4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7
ENTRAÎNEMENT 8-9
MOTEUR 10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION 12
ENSEMBLE DU SIÉGE 13
CARTER DE TONDEUSE 14-15
DECALCOMANIES 16
LEVAGE DE LA TONDEUSE 17
GARANTIE ..... VERSA DE LA PAGE

MANUEL IMPORTANT **NE JETEZ PAS**

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

XT195H42LT

TRACTEUR DE PELOUSE

⚠ AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

426506 02.03.09 SR/AP

Imprimé aux É.-U.